



Draw: FTechWorks 2011.12.3

- \*1: 1N4007 は Vr=200V 以上の一般整流用 Diode で代替した。1N4007 の方が望ましい。
- \*2: 1.5K~VR500~2.2K 程で電圧調整出来る様にした方が良い
- \*3: Hfe が大きいトランジスタだと出力短絡時に電流が流れ過ぎて即破壊する可能性がある