


--- D:\bsch\LM386\LM386HeadPhoneAmpV2.asc ---